Sports AM/FM Pocket Radio
(120-0190) Spanish Translation Faxback Doc. # 47282

Radio de bolsillo AM-FM

- Resistente al agua
- Grandioso sonido AM/FM
- Bocina interconstruida

Manual del propietario

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Dos bater¡as tipo AAA (Cat. No. 23-555)

PRECAUCIONES: Haga coincidir los s¡mbolos de polaridad (+ y -) de las bater¡as como se indica en el interior del compartimento para las bater¡as.

Use siempre las bater¡as del tipo y tama¤o requerido.

Cuidado de su radio:

Para disfrutar durante varios a¤os su radio:

- Uselo adecuadamente.
- Mant,ngalo alejado del polvo, la humedad y las temperaturas extremosas.
- L¡mpielo, ocasionalmente, con un pa¤o h£medo. No use productos qu¡micos.
- No intente desarmarlo. Si algo no est funcionando como debiera, ll,velo a su tienda RadioShack de la localidad, para obtener ayuda.

Especificaciones

AM:	530-1710 kHz
FM:	88-108 MHz
Fuente de energ¡a:	2 bater¡as tipo AAA
Dimensiones:	123 x 69 x 9 mm
Peso:	106 gms

RadioShack(r)

POLIZA DE GARANTIA

RADIO SHACK DE M XICO, S. A. DE C. V.
AV. JARDIN No. 245
COL. TLATILCO
M XICO, D. F. C.P. 02860
RADIO SHACK DE M XICO, S. A. DE C. V. garantiza este producto por el t,rmino de un a¤o o 90 d¡as en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricaci¢n y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I.- Para hacer efectiva esta garant¡a, no podr exigirse mayores requisitos que la presentaci¢n de esta p¢liza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE M XICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACION DE RADIO SHACK DE M XICO, S. A. DE C. V., Av. Jard¡n 245, Col. Tlatilco. M,xico, D. F. donde tambi,n se podr n obtener refacciones y partes.

II.- La empresa se compromete a reparar el producto, as¡ como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ning£n cargo al consumidor; los gastos de flete del producto que se deriven de su cumplimiento ser n cubiertos por RADIO SHACK DE M XICO, S. A. DE C. V.

III.- El tiempo de reparaci¢n en ning£n caso ser mayor a 30 d¡as a partir de la recepci¢n del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garant¡a.

IV.- Esta garant¡a no es v lida en los siguientes casos:
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE M XICO, S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido da¤ado por siniestros.

V.- El consumidor podr solicitar que se haga efectiva la garant¡a ante la propia casa comercial donde adquiri¢ el producto.

VI.- En caso de que la presente garant¡a se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra p¢liza de garant¡a previa presentaci¢n de la nota de compra o factura.

NOTA: Los aparatos electrodom,sticos tienen 1 a¤o de garant¡a y los de bater¡as 90 d¡as.

Producto:_____
Marca:_____
No. Cat logo:_____
No. Serie:_____
No. Factura:_____
SELLO DE LA SUCURSAL

FECHA DE ENTREGA

(c)1997 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Optimus es una marca registrada de Tandy Corporation.
RadioShack es una marca registrada de Tandy Corporation.

(WR/tlc 09/09/98)